




why! N240JU Replacement Pile BIOS

Written By: Felice Suglia






TOOLS:



- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Step 1 — La Batterie




- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Step 2 — Accès aux principaux composants




- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Step 3



- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

Step 4 — Pile BIOS



- Repérez la pile du BIOS
- Soulevez délicatement cette dernière et sortez la de son emplacement.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

